

UNIVERSAL GENERATOR	İLK ÇALIŞMA	GÜNLÜK	İLK BAKIM (50 SAAT / İLK 6 AY)	200 SAAT	400 SAAT	1000 SAAT	2000 SAAT	HER YIL	HER İKİ YIL
GENEL BAKIM TAKVİMİ									
MOTOR SİSTEMİ									
Yağ Kaçağı Kontrolü Yapınız	✓	✓						✓	
Yağ Seviyesini Kontrol Ediniz	✓	✓		✓					
Yağı Değiştiriniz			✓	✓				✓	
Yağ Filtresini Değiştiriniz			✓	✓				✓	
Blok Su Isıtıcısını Kontrol Ediniz	✓		✓	✓					
Soğutma Sıvısı Seviyesini Kontrol Ediniz	✓	✓		✓					
Soğutma Sıvısı Kaçağı Kontrolü Yapınız	✓	✓						✓	
Su / Antifiriz Oranını Kontrol Ediniz	✓			✓				✓	
Antifirizi Değiştiriniz						✓			✓
Hortum ve Bağlantı Kelepçelerini Kontrol Ediniz			✓	✓				✓	
Radyatör Temizliğini Kontrol Ediniz				✓				✓	
YAKIT SİSTEMİ									
Yakıt Seviyesini Kontrol Ediniz		✓							
Yakıt Kaçağı Kontrolü Yapınız		✓						✓	
Yakıt Filtresini Değiştiriniz			✓	✓				✓	
Yakıt Hortumlarını Kontrol Ediniz	✓		✓					✓	
Yakıt-Su Ayırıştırıcı Filtresinden Suyu Boşaltınız			✓	✓				✓	
Enjektörleri Kontrol Ediniz									✓
Yakıt Tankını Temizleyiniz						✓		✓	
ELEKTRİK SİSTEMİ									
Akü Şarj Durumunu Kontrol Ediniz	✓		✓	✓				✓	
Akü Şarj Cihazı ve Şarj Alternatörünü Kontrol Ediniz	✓		✓	✓				✓	
Akü ve Kutup Başlarını Temizleyiniz			✓	✓				✓	
Yağ Basıncı, Su Sıcaklığı, Su Seviyesi Göstergelerini Kontrol Ediniz	✓		✓	✓				✓	
AVR ve Governör Kartı Ayarlarını Kontrol Ediniz	✓		✓	✓				✓	
Kablo Bağlantılarını ve Transfer Panosunu Kontrol Ediniz	✓		✓	✓				✓	
Jeneratör Kontrol Ünitesini Kontrol Ediniz	✓		✓	✓				✓	
Jeneratör Çalışma Fonksiyonlarını Kontrol Ediniz	✓		✓	✓				✓	
DİĞER SİSTEMLER									
Turboşarj Kontrol Ediniz						✓			✓
Hava Filtresini Temizleyiniz, Gerekirse Değiştiriniz					✓				✓
Egzoz Sistemi Kaçak Kontrolü Yapınız	✓			✓				✓	
Egzoz Dumanı Rengini Kontrol Ediniz	✓			✓				✓	
Kayıp Gerginliklerini Kontrol Ediniz	✓			✓					
Fan Kanatlarını Kontrol Ediniz				✓				✓	
Cıvata ve Somun Kontrolü Yapınız	✓					✓		✓	
Gerekirse Kompresyon Basıncını Kontrol Ediniz							✓		
Vibrasyon Takozlarını Kontrol Ediniz	✓					✓		✓	
GENEL SİSTEMLER									
Jeneratörün Genel Temizliğini Yapınız	✓	✓		✓				✓	
Çalışma Esnasında Normal Dışı Ses Kontrolü Yapınız	✓	✓	✓	✓					
Karter Havalandırma Hattını Kontrol Ediniz				✓				✓	
Karter Havalandırma Hattını Temizleyiniz				✓				✓	



GENEL BAKIM TAKVİMİ SADECE TEMEL KONTROLLERİ İÇERMEKTEDİR.

MOTOR VE ALTERNATÖR BAKIM NOKTALARI İÇİN "MOTOR VE ALTERNATÖR BAKIM KILAVUZU"NU İNCELEYİNİZ.

JENERATÖR SETİNİZİ HAFTADA BİR KEZ 15 DAKİKA SÜREYLE YÜKTE TEST EDİNİZ.

GARANTİ SÜREİNİZİN DEVAMI İÇİN 50 SAAT VEYA 6 AY SONUNDAKİ İLK GENEL BAKIMI MUTLAKA YAPTIRINIZ.

JENERATÖRÜN BULUNDUĞU ORTAM ŞARTLARI, YAKIT & YAĞ KALİTESİ VE JENERATÖRÜN ÇALIŞMA DÜZENİNE GÖRE BAKIM PERİYOTUNU BELİRLEYİNİZ.

*Enerji
Hayattır*